### 觸屏疑難解決

觸屏只有2條線連接電腦主機,有問題就檢查這2條線跟設定即可 (不要重開機:沒用)。



- 一、兩邊<mark>畫面相同</mark>正常出現,但無法觸控
- Ans:通常 USB 觸控線重新拔插或換孔插(-<sub>般會聽到" 叮噹" 提示聲</sub>) 即可獲得解決,再不行就報修。
- 二、觸屏無畫面,電腦螢幕正常(<sub>相反亦同:觸屏有.螢幕無</sub>) 或有畫面但其中一方無圖示(延伸畫面)
- Ans: 檢查設定電腦桌面空白處壓右鍵,有3種方式可以檢查與調整 (效果一樣,選擇1種就可以,都調回複製式或同步畫面即可)。





## 順便調整觸屏顯示率為 60p,解析度 1920\*1080

Intel® ① 顯示器	UH	D Graphics	控制台		_ □ × (intel)
<ul> <li>一般設定</li> <li>色彩設定</li> <li>多螢幕顯示</li> <li>自訂解析度</li> <li>選取設定檔</li> <li>目前的設定</li> </ul>	~	選取顯示器 動位式電視機 解析度 1920 x 1080 重新整理速率 60p 赫茲 59i 赫茲 60p 赫茲 60i 赫茲	(7)	子預獎	
			儲存設定檔	<b>文</b> 取消	<b>全日</b> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)



#### 3.



# 三、如果都只看到[單螢幕顯示],無其他選項可選 Ans:

- 請試著重新拔插 HDMI 線(通常也<sub>會聽到" 叮噹" 提示聲</sub>)。
   再看設定是否有別選項出現,有就依設定調整。
   確認電源,回 HOME 鍵,再重新選擇來源。
- 3. 再不行就報修(不必一直重開機無效果)\*3。



三、如果觸屏產生切屏,利用縮放全螢幕調整 Ans:如果沒有使用投影機請把投影機線材拔除(不 要接上),因為投影機與螢幕和觸屏解析度不同造 成。如果真要使用而產生切屏,請調整下方設定可 改善,但畫面比例會改變。



## 四、如何更改聲音由觸屏喇叭出聲

Ans:右下角喇叭圖式壓右鍵選擇想要裝置設定為預設值即可。

登音	×					
播放 錄製 音效 通訊						
選取下面的播放裝置以修改其設定:						
IFPD Intel(R)顯示器音效 捷達86吋觸屏 就緒						
HiTV Intel(R)顯示器音效 就結 盛源75吋觸屏						
喇叭 Realtek(R) Audio 預段裝置						
設定(C) → 內容(P)						
確定 取満						
開啟音效設定(E)						
開啟音量混音程式(M)						
空間音妏 (耳機用 Windows Sonic) 2010 2010						
音效(S)						
疑難排解音效問題(T)						
● 30℃ 晴時多雲 へ 覧 4測 注 2021/9/29						

如果只看到喇叭無其他選項,可試觸屏(HOME 鍵)回首頁-設定調整 輸入 2.0 試試。

19 28	A BAR AND			
後 器 應用程式	輸入/輸出設定			
口面 白板/截圖	济用研究源 後置HDM 2			
Floating bar				
◎ 智能護眼	□ 前機訊號 主頁    ▼			
11 日期與時間	新接入信號源			
<ul> <li>② 定時開關機</li> </ul>	切換到新連續的訊號源			
□ 芳晨設定	HDMI 1/2 & DP EDID switch			
● 輸入/輸出設定	HDMI Front EDID switch			
設 ① 關於設備	1.4 *			
	A DESTRUCTION			
10:00				